

Link do produktu: <https://ergocom.pl/koszyk-do-grillowania-do-warzyw-i-chleba-p-6561.html>



KOSZYK DO GRILLOWANIA DO WARZYW I CHLEBA

Cena	58,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	278408941
Kod producenta	012919
Kod EAN	7330571434298

Opis produktu

KOSZYK DO GRILLOWANIA DO WARZYW I CHLEBA BURNS & BARKLES

Nr. art: 012919

- Do warzyw i chleba
- Zdemowany uchwyt
- Możliwość mycia w zmywarce

Koszyk do grillowania ze zdejmowanym uchwytem.

Kawałki jedzenia ześlizgują się przez ruszt podczas grillowania? Nigdy więcej! Koszyk do grillowania marki Burns & Barkles jest pojemny i znacznie ułatwia grillowanie. Idealne rozwiązanie do opiekania chleba do hamburgerów i grillowania warzyw w szybki i łatwy sposób.

Do warzyw, chleba i mniejszych kawałków mięsa

Koszyk jest szczególnie przydatny do grillowania siekanych warzyw, mniejszych kawałków mięsa i wielu innych produktów. Wystarczy przygotować jedzenie w kuchni, włożyć je do koszyka i od razu zanieść na grill.

Zdemowany uchwyt

Dzięki zdejmowanemu uchwytemu możesz zamykać pokrywę podczas grillowania.

Możliwość mycia w zmywarce

Wygodne czyszczenie! Po użyciu możesz umyć koszyk w zmywarce.

Specyfikacja

-
- Numer artykułu: 012919
 - Gwarancja (w miesiącach) 12 m.