Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 06:27

Link do produktu: https://ergocom.pl/koszyk-do-grillowania-do-warzyw-i-chleba-p-6561.html



KOSZYK DO GRILLOWANIA DO WARZYW I CHLEBA

Cena	**58,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**278408941**
Kod producenta	**012919**
Kod EAN	**7330571434298**

Opis produktu

KOSZYK DO GRILLOWANIA DO WARZYW I CHLEBA BURNS & BARKLES

Nr. art: 012919

- Do warzyw i chleba
- Zdejmowany uchwyt
- Możliwość mycia w zmywarce

Koszyk do grillowania ze zdejmowanym uchwytem.

Kawałki jedzenia ześlizgują się przez ruszt podczas grillowania? Nigdy więcej! Koszyk do grillowania marki Burns & Barkles jest pojemy i znacznie ułatwia grillowanie. Idealne rozwiązanie do opiekania chleba do hamburgerów i grillowania warzyw w szybki i łatwy sposób.

Do warzyw, chleba i mniejszych kawałków mięsa

Koszyk jest szczególnie przydatny do grillowania siekanych warzyw, mniejszych kawałków mięsa i wielu innych produktów. Wystarczy przygotować jedzenie w kuchni, włożyć je do koszyka i od razu zanieść na grill.

Zdejmowany uchwyt

Dzięki zdejmowanemu uchwytowi możesz zamykać pokrywę podczas grillowania.

Możliwość mycia w zmywarce

Wygodne czyszczenie! Po użyciu możesz umyć koszyk w zmywarce.

Specyfikacja

- Numer artykułu: 012919
- Gwarancja (w miesiącach) 12 m.