

Link do produktu: <https://ergocom.pl/koszyk-z-wyjmowana-raczka-na-grill-pieczenie-warzy-p-6252.html>



Koszyk z wyjmowaną rączką na grill pieczenie warzy

Cena	57,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	278407366
Kod producenta	012919
Kod EAN	5905172221572

Opis produktu

KOSZYK DO GRILLOWANIA DO WARZYW I CHLEBA BURNS & BARKLES

Nr. art: 012919

- Do warzyw i chleba
- Zdejmowany uchwyt
- Możliwość mycia w zmywarce

Koszyk do grillowania ze zdejmowanym uchwytem.

Kawałki jedzenia ześlizgują się przez ruszt podczas grillowania? Nigdy więcej! Koszyk do grillowania marki Burns & Barkles jest pojemny i znacznie ułatwia grillowanie. Idealne rozwiązanie do opiekania chleba do hamburgerów i grillowania warzyw w szybki i łatwy sposób.

Do warzyw, chleba i mniejszych kawałków mięsa

Koszyk jest szczególnie przydatny do grillowania siekanych warzyw, mniejszych kawałków mięsa i wielu innych produktów. Wystarczy przygotować jedzenie w kuchni, włożyć je do koszyka i od razu zanieść na grill.

Zdejmowany uchwyt

Dzięki zdejmowanemu uchwytemu możesz zamykać pokrywę podczas grillowania.

Możliwość mycia w zmywarce

Wygodne czyszczenie! Po użyciu możesz umyć koszyk w zmywarce.

Specyfikacja

-
- Numer artykułu: 012919
 - Gwarancja (w miesiącach) 12 m.