Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:01

Link do produktu: https://ergocom.pl/suszarka-do-butow-wylacznik-czasowy-250w-menuett-p-6617.html



SUSZARKA DO BUTÓW WYŁĄCZNIK CZASOWY 250w MENUETT

Cena	**107,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**278409063**
Kod producenta	**011761**
Kod EAN	**7330571416201**

Opis produktu

Suszarka do butów 250 W

Nr. art: 011761

- Jednocześnie suszy jedną parę butów
- Wbudowany wyłącznik czasowy
- W zestawie uchwyt ścienny

Suszarka do butów z wbudowanym wyłącznikiem czasowym.

Zawsze suche buty i łatwiejsze życie na co dzień dzięki tej wydajnej suszarce! Za pomocą suszarki marki Menuett możesz suszyć zarówno mokre kozaki, jak i przepocone buty do biegania. Nadaje się też idealnie do czapek, rękawic i innych ubrań, które musisz szybko wysuszyć.

Wbudowany wyłącznik czasowy

Suszarka do butów jest wyposażona we wbudowany wyłącznik czasowy, dzięki któremu możesz ustawić dowolny czas suszenia do 120 minut.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Dzięki wbudowanemu zabezpieczeniu przed przegrzaniem suszarki możesz używać spokojnie i bezpiecznie.

W zestawie uchwyt ścienny

Za pomocą dołączonego uchwytu ściennego możesz zamontować suszarkę na ścianie, dzięki czemu zajmie minimalną ilość miejsca.

Elastyczne węże

Można łatwo zginać i wydłużać elastyczne węże – idealne rozwiązanie do suszenia różnego rodzaju obuwia i ubrań.

Specyfikacja

- **Numer artykułu:** 011761
- **Gwarancja (w miesiącach):** 12 m.
- **Moc:** 250 W
- **Poziom hałasu:** 49 dB
- **Napięcie:** 230 V
- **Długość kabla:** 95 cm
- **Długość węża:** 65 cm